


Modellszám UC3041A 300MM ELECTRIC CHAIN SAW



Modellszám UC3041A 300MM ELECTRIC CHAIN SAW

Modellszám UC3041A 300MM ELECTRIC CHAIN SAW

Oldal 1 / 2

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Átala	Menny.	N/O	Opc 1	Opc 2	Megjegyzés
001	266326-2	CSAVAR 4X18		3				
002	454725-2	REAR COVER		1				
003	191972-1	SZÉNKEFE CB-132 1923H/UC3010-4		1				
004	682211-5	SZÉNKEFETARTÓ UC		2				
005	815A73-4	UC3041A NAME PLATE		1				
006	424600-6	FRONT GRIP		1				
007	266388-0	CSAVAR		1				
008	253807-5	U-ALAKÚ LAPOS ALÁTÉT 5 253807-		1				
009	142279-8	FRONT HAND GUARD COMPLETE		1				
C10	802K54-7	INDICATION LABEL		1				
010	231640-5	RUGÓ /UC4020A		1				
011	187869-0	HOUSING SET		1				
C10	802G51-9	CAUTION LABEL		1				
D10		INC. 62						
012	650577-1	MIKROKAPCSOLÓ /UC3520A		1				
013	650716-3	SWITCH TGC31B		1				
014	233173-6	RUGÓ UC		1				
015	416178-3	ALKATRÉSZ UC		1				
016	455185-1	SWITCH LEVER		1				
017	645149-5	NOISE SUPPRESSOR		1				
018	266326-2	CSAVAR 4X18		2				
019	687124-5	TÖRÉSGÁTLÓ		1				
020	682540-6	KÁBELVÉDŐ 9,3-90 682540-6*		1				
021	665876-8	POWER SUPPLY CORD 1.0-2-0.6		1				
022	210029-0	GOLYÓSCSAPÁGY		1				
023	681644-1	SZIGETELT ALÁTÉT 681644-1		1				
024	594538-0	ÁLLÓRÉSZ UC3020A		1				
C10	654069-2	DUGASZOLÓALJZAT 654069-2		2				
C20	654208-4	RECEPTACLE		1				
025	266389-8	TAPPING SCREW 5X70		2				
026	513893-1	ARMATURE ASS'Y 220-240V		1				
D10		INC. 22,23,29						
028	419238-0	LÉGTERELŐ /UC4020A		1				
029	211061-7	GOLYÓSCSAPÁGY 6000LLB 211061-		1				
030	227153-2	FOGASKERÉK /UC4020A		1				
031	931403-6	HATLAPÚ ANYA M8 3705/5500S/907		1				
032	142282-9	TANK CAP COMPLETE		1				
034	454729-4	OIL TANK		1				
037	424602-2	OIL TUBE		1				
038	231975-4	CSŐVÉG UC3530		1				
039	416274-7	SPIRÁL UC3530		1				
040	268238-5	PIN 5		1				
041	158047-9	FÉKEZŐ KAR /UC4020A		1				
042	233175-2	RUGÓ /UC4020A		1				
044	266326-2	CSAVAR 4X18		1				
045	267195-4	ALÁTÉT		1				
046	168321-7	FÉKEZŐSZALAG /UC3520A		1				
047	346739-4	BRAKE RING		1				

Kérem az alkatrészt cikkszámmal rendelje meg.

Dátum nyomtatása 2015/05/26

Modellszám UC3041A 300MM ELECTRIC CHAIN SAW

Oldal 2 / 2

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Átala	Menny.	N/O	Opc 1	Opc 2	Megjegyzés
048	231817-2	VISSZAHÚZÓ RUGÓ /UC4020A		1				
049	454720-2	BEARING HOUSING		1				
050	213017-6	O GYŰRŰ 6MM		1				
051	266326-2	CSAVAR 4X18		4				
052	424601-4	CONNECTOR		1				
053	135615-5	SPUR GEAR 43 ASS'Y		1				
055	210106-8	GOLYÓSCSAPÁGY		1				
056	961006-2	SEEGER-GYŰRŰ S-10 961006-2		1				
057	210033-9	GOLYÓSCSAPÁGY		1				
058	326359-0	ROD		1				
060	266326-2	CSAVAR 4X18		2				
061	345651-5	RÖNKTÁMASZ UC402A		1				
062	187869-0	HOUSING SET		1				
C10	802G51-9	CAUTION LABEL		1				
D10		INC. 11						
063	266326-2	CSAVAR 4X18		7				
064	221526-1	LÁNCMEGHAJTÓKERÉK		1				
065	259036-8	SEEGER GYŰRŰ /UC4020A		1				
066	266007-8	ÖNMETSZŐ CSAVAR M3X10		3				
067	454727-8	TENSION COVER		1				
068	454726-0	DIAL 30		1				
069	326360-5	SHAFT		1				
070	227496-2	FOG.KER./UC3520		1				
071	227496-2	FOG.KER./UC3520		1				
072	324620-9	CSAVAR UC3520		1				
073	346740-9	TENSION SLIDE		1	*			
073-1	346859-4	TENSION SLIDE	<	1				
074	424603-0	GROMMET		1				
075	196419-0	OIL PUMP SET		1	*			
D10		INC. 76			*			
075-1	142156-4	OIL PUMP COMPLETE	<	1				
076	221427-3	WORM GEAR		1				
077	266326-2	CSAVAR 4X18		1				
078	266427-6	TAPPING SCREW 4X12		3				
079	142281-1	SPROCKET COVER COMPLETE		1				
C10	802E36-3	INDICATION LABEL		1				
080	454728-6	COVER		1				
081	142235-8	NUT COMPLETE		1				
082	804G74-3	SOUND 104DB LABEL		1				
A01	158024-1	OP2 SÓVÉNYVÁGÓ KÁBELRÖGZÍTŐ		1				
A02	165245-8	GUIDE BAR		1				
A03	419288-5	CHAIN COVER		1				
A04	196740-7	SAW CHAIN SET		1	*			
A04-1	511291746	CHAIN BLADE 12	o	1				

Kérem az alkatrészt cikkszámmal rendelje meg.

Dátum nyomtatása 2015/05/26